





# ACCESSOIRES IC-F29SR2 / SDR

(Autres accessoires disponibles sur [www.icomfrance.com](http://www.icomfrance.com))



## BATTERIES ET CHARGEURS



## MICROPHONES



## CABLES



## HOUSSE



## CLIP CEINTURE



**IC-F29SR2**  
livré avec :  
Batterie BP-279,  
Chargeur BC-213,  
Clip MB-133.


**IC-F29SDR**  
livré avec :  
Batterie BP-280,  
Chargeur BC-213,  
Clip MB-133.

# COMPOSEZ VOTRE SOLUTION

**1**  
Votre radio

**2**  
Sélectionnez un boîtier PTT (passage en émission)

**3**  
Choisissez un accessoire audio selon votre besoin




Câble de conversion avec entrée jack 2,5 mm

**OPC-2004LA**



Boîtier PTT avec entrée jack 2,5 mm

**VS-4LA**



Oreillette avec micro flexible

**HS-94**



Casque contour de nuque avec micro flexible

**HS-95**




Boîtier PTT sans fil Bluetooth avec entrée jack 2,5 mm

**VS-SR29472**



Microphone cravate avec oreillette contour d'oreille

**EP-SR29226**



Adaptateur pour casque Peltor (prise nexus)

**EP-SR29228**



Adaptateur prise nexus / jack 3,5 mm pour EP-SR29228

**OPC-SR64334**



Boîtier PTT avec entrée jack 2,5 mm

**VS-SR29157**



Ecouteurs avec microphone

**EP-SR60301**



Ecouteurs avec microphone type iPhone

**EP-SR60222**



Casque contour de tête avec micro flexible

**HS-SR72240**



Casque léger contour de nuque avec micro flexible

**HS-SR64328**